adapt-r®
the dishwasher solution

2

Textmanual

adapt-r Premium PRO

SE

Installations- och användarmanual

Läs denna manual noggrant innan du monterar adapt-r.

adapt-r ansvarar inte för någon form av skada som direkt eller indirekt orsakas av adapt-r.

Så använder du manualen

Bildmanualen visar varje steg i bilder, textmanualen förklarar det. Stegnumren är desamma i båda – lägg dem bredvid varandra.

Det här behöver du

Maskeringstejp

Måttband eller skjutmått

Skruvmejsel och insexnyckel

Lite olja eller glidmedel

För fronter i flera delar: borr 4–5 mm

Monteringstid ± 60 minuter

Inga förkunskaper behövs: följ bilderna steg för steg. I 95 % av fallen är standardpositionen i steg 3.1 rätt.

De två viktigaste punkterna

Steg 2: placera diskmaskinen 19 mm längre bak.

Steg 4.5: dra inte åt M4-skruvarna för hårt.

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna.

info@adapt-r.se

+31 528 301 000 (mån–fre 9–17)

10 års garanti

adapt-r glidgångjärn har 10 års garanti. Spara din faktura.

De bästa tipsen och tricksen

Skanna koden eller klicka på länken:
youtu.be/HG6QPGVMoVY

I korthet:

Svenska (SE)

Steg 1 &2	adapt-r är 19 mm tjock, därför måste diskmaskinen placeras 19 mm bak.
Steg 3	Vänster och höger, vid botten av diskmaskinen så finna det 2 svängpunkter som måste monteras där fronten går i gångjärn. Använd plastformen för detta.
Steg 4	Det rostfria vinkeljärnet måsta sättas fast till diskmaskinsdörren. Innan det kan sättas, så måste de tre delarna tryckas ihop. Skruva åt skruv med tråd innåt. (se figur 4.5). Kläm sedan vinkeljärnet till diskmaskinsdörren genom att skruva åt alla små skruvar. (notera, skruva inte åt för hårt!)
Steg 5	Lägg pappersarket på köksfronten och installera delarna i plats visat på pappret.
Steg 6	Ta bort skruvarna så du kan ta bort pappret. Skruva sedan åt ett gångjärn (vänster) igen. Sätt skjutprofiler som visat på figure 6.1 med 1 skruv (skruven närmast diskmaskinen) Häng fronten med vänster gångjärn i den vänsta svängpunkten och säkra gångjärnet till högersida.
Steg 7	Med skruvarna 1 och 2 (steg 7.2) kan du justera bredd och höjdinriktning. Med skruv 3, så kan du säkra det.
Steg 8	Öppna diskmaskinsdörren och glid över nylonhylsan över skruven. Kroka sedan nylonhylsan (V och H) I glidprofil. Skruva sedan glidprofil med övre skruv. Spraya lite mjukmedel mellan nylonhylsa och glidprofil. Detta förebygger mot oljud. Om nödvändigt, montera ett handtag.

I händelse av oklarheter, se den omfattande manualen nedan eller titta på YouTube.

youtu.be/HG6QPGVMoVY

Omfattande förklaring:

Steg 1	Sätt diskmaskinen på plats och se till att den ansluter till toppen av bänkskivan. I många fall, är diskmaskinen för liten att röra bänkskivan. Om detta är fallet, sätt diskmaskinen på en förhöjning. Du kan använda trä, sten eller något annat kraftigt. På kortet, i steg 1, så kan det ses att diskmaskinen är placerad på träblock.
Steg 2	Adapt-r systemet är 19 mm tjockt,därför måse diskmaskinen placeras 19 mm bak. Du kan använda dett försedda plastfästet för detta. Självklart, så kan de 19 mm också mätas med en rullmätare eller kaliper. Mät 19 mm vid toppen av diskmaskinsdörren.
Steg 3	**Vi placerar svängpunkter för adapt-r gångjärn**
Steg 3.1	Höjden av gångjärnet kan fastställas med hjälp av plastverktyget. I 95% av fallen, så är positionen, som du ser i foto vid steg 3.1 rätt position. Därför börjar vi med denna position.
Steg 3.2	Sätt plastfästet med målartejp, tätt i hörnet av köksskåp. Både front och botten av fästet måste vara i nivå med front och botten av köksskåp.
Steg 3.3	Placera aluminiumkomponent i fördjupning av plastfäste och sätt temporärt med målartejp.
Steg 3.4	Öppna nu diskmaskinsdörren tills dörren är helt öppen. I 95% av fallen, så kommer diskmaskinsdörren inte röra aluminiumdelen. Om diskmaskinsdörren inte rör denna del, så är detta rätt plats att skruva åt skruvarna. Detta är position H; Du behöver inte denna position än, men du kommer se den i steg 5.3. Du kan sen fortsätta till steg 3.5. Rör diskmaskinsdörren komponenten? Fortsätt till steg 3.4.1.
Steg 3.4.1	Om din diskmaskinsdörr rör aluminiumkomponenten, i helöppen position, så måste aluminiumkomponenten placeras lägre. Använd plastfästet igen för det. Sätt ner fästet tills den graverade linjen är i nivå med botten av köksskåpet. Placera och fast aluminiumdelen på plastfästet och testa igen om diskmaskinsdörren rör aluminiumkomponenten. Om dörren inte rör komponenten, skruva åt komponent i denna position. Detta är position L; du behöver inte denna position än, men du kommer se den i steg 5.3.
Steg 3.5	Skruva aluminiumkomponent på andra sidan till samma position (antingen H eller L).
Steg 3.6	Ta bort målartejpen.
Steg 3.7	**Upprepa steg 3.1 till 3.6 för höger sida**
Steg 4	Montera adapt-r på diskmaskin.
Steg 4.1	Sätt utstående "flik" av del A genom hålet av del B.
Steg 4.2	Placera M5x20 skruv genom hål i del A.
Steg 4.3	Skruva åt den självlåsande muttern. Upprepa steg 4.1 till 4.3 för vänster sida.
Steg 4.4	Glid delen över diskmaskinsdörren som du gjorde i steg 4-4.3. Komponenten begränsar sig själv längst upp. Sätt ner den tills den inte går längre ner.

Steg 4.5 Skruva nu åt M4 skruvarna så att hela saken är fastklämd på diskmaskinsdörren. Se till att sidorna av klämmorna (del B och C) fortsätter att ansluta väl till diskmaskinsdörren. Skruva åt skruvarna tills del B och C börjar att deformera lätt. Del A är sen klämd tätt till diskmaskinsdörren.
Notera! Om du drar åt skruvarna för hårt, deformeras del B och C, som visas på bilden med det röda krysset. Lossa i så fall skruvarna lite

Steg 4.6 Hela saken borde nu se ut som figuren.

Steg 5 Nu installerar vi delarna på köksfronten.

Steg 5.1 Lägg det stora pappersarket på kökfronten. Hörnen bör vara ungefär jämlika till hörnen av köksfronten. Det är inget problem om det är skillnad med en eller två mm i detta, utan fungerar så noga som möjligt.

Steg 5.2 Placera delarna i position visad på pappersark, och skruva delarna på plats. Gångjärnen i steg 5.3 har ett antal hål men behöver bara sättas med 2 skruvar. Använd hålen som visat. Om det är ett gångjärnshål i din front i denna position, använd ett annat hål för att sätta komponent.

Steg 5.3 För gångjärnen, använd position H eller L som du mätte i steg 3.4.
Skruva gångjärnen i position H eller L.
De två mellandelarna, de 60 cm långa aluminiumremsorna, behöver du bara om din dörr består av många frontar. Om din dörr består av 1 hel, fortsätt till steg 6. Vill du installera fler lådfronter (för exempel 2x 40x60cm fronter) för din diskmaskin? Fortsätt då till steg 5.4.

Steg 5.4 Att installera flera lådfronter är inga problem. De olika fronterna måste anslutas med varandra. Detta kan göras med de två 60 cm långa aluminiumprofilerna. Dessa profiler förses inte med hål, för att förhindra att skruvarna inte kommer genom på vissa delar av fronten.
Du måste borra hål för din situation i position visad på pappersark. Använd en 4 eller 5 mm borr.
Är din front gjord av två delar? Använd hålen som är indikerade med "X".
Är din front gjord av tre delar? Använd hålen som är indikerade med "X+Y".
Skruva sedan aluminiumremsor på fronten.

Steg 6 Delarna är nu skruvade till korrekt position. Pappersarket kan hållas på plats men kan också tagas bort. I vårt fall, så tar vi bort pappersarket. För detta syfte, lossar vi alla skruvar för komponenterna. När skruvarna har tagits bort, så kan pappersarket lätt tas bort.

Steg 6.1 Skruva de korta aluminiumprofilerna med en skruv, namngivet den lägre. På detta sätt, kan profilen röra sig, så att vi lätt kan ansluta den till diskmaskinsdörren.

Steg 6.2 !!! Skruva sedan 1 gångjärn tätt igen men lämna också 1 gångjärn löst.

Steg 6.3 Skjut köksfronten med gångjärn över svängpunkt.

Steg 6.4 Skjut sedan det lösa gångjärnet över svängpunkten.

Steg 6.5 Skruva detta gångjärn säkert till köksfronten.
Köksfronten hanger nu i de lägre gångjärnen.

Steg 7 Justering och inriktning av köksfronten.

Steg 7.1 Placera den svarta tubben, ringen och mutter över skaftet av svängpunkt. Gör detta på vänster och höger sida. Bredden kan inriktas med dessa delar.

Steg 7.2 Vrid muttern (nr. 1 på figuren) på en sida tills inriktning av köksfronten är som önskat. Skruva åt mutter på den andra sidan tills det är helskruvat åt båda hållen. Vrid inte åt muttrarna för mycket, så rör sig allt smidigt.

Steg 7.3 Genom att fästa insexskruv (nr 2 på figur), så kan höjden sättas. När den önskade justeringen har upprättats, så kan låsskruven (nr 2 på figur) vridas fast, så allt håller sig permanent vid denna inställning.

Steg 8.1 Skjut de två vita nylontuberna över M5x20 skruvarna på diskmaskinsdörren.

Steg 8.2 Öppna diskmaskinsdörren och lyft upp köksfronten.

Steg 8.3 Skjut aluminiumprofilerna runt nylontuberna. Köksfronten är nu hängande på diskmaskinsdörren.

Steg 8.4 Skruva åt övre skruv av aluminiumprofiler.

Steg 8.5 Addera lite mjukmedel för att tillåta nylontuberna att glida smidigt genom aluminiumet.

Steg 9 Om nödvändigt, montera ett handtag vid önskad position.